2-3) 運用上における例外

- (1)カードリーダーに SD カードを入れても読取ソフトが反応しない場合
 - [答え] カードリーダーのドライブが変わっている可能性があります。 以下を参考にドライブをご確認の上、読取ソフトの設定を変更してください。
 - (1)-1 カードリーダーのドライブの確認方法(Windows7 の場合) ①SD カードをカードリーダーに入れてください。

②「スタート」メニューから「コンピューター」を選択してください。



③「リムーバブル記憶域があるデバイス」項目内の「空き領域」情報が表示されている所が カードリーダーのドライブです。

【例】下図の場合は「SD Card(D:)」と表示されているのでドライブは「D」となります。



(1)-2 読取ソフトに設定されているカードリーダードライブの確認・設定方法

①「e-Tacho データ読取ソフトウェア」を起動してください。

②「設定」メニューから「データ読取/動作の設定(R)」を選択してください。

📱 e-Tacho データ	?読取ソフトウェア			
😨 根能 👻	010 ·			
_	データ読取/動作の	設定(R)		
	データ自動削除の調	データ自動削除の設定(D)		
0 x 7× 0	e-Tacho運行データ	e-Tacho運行データ読取の設定(E)		
🛃 東務員	e-Tachoサーバー振	e-Tachoサーバー接続の設定(S)		
			_	
- イベント録目	i — ilmike	- 保存済みデータ	📑 データ道訳 👻	🔛 保存
🔐 記錄日時		~ 謙 車柄		
ファイルネ	5	開始日時	終了日時	イベント種の

③設定画面左上の「SD カードドライブ」部を確認・設定してください。

【例】下図の場合、「E」ドライブで設定されています。前頁(1)-1 でドライブは「D」でした。

このままでは読取ソフトがドライブを認識できませんので「D」に変更する必要があります。

9月 データ読取/解析設定				
データ読取設定				
SDカードドライブ E:¥ -				
テーター時採存フォルタ C:¥NETDVRSystem¥bin¥RecvTemp	「D:¥」を選択			
映像データ自動受信				
◎ イベント発生データのみ自動受信する				
◎ 全てのデータを自動受信する				
◎ 自動受信を行わない				
読取管理Na 0 (複数端末で読取する際の識別番号)				
デーカ観察新聞空				

	リムーバブルドライブのドライブ文字は、他の機器の接続や、機器が認識される順序によって変				
	更される場合があります。使用するドライブ文字を予め割り当てておくことを推奨します。				
	【Windows 7 の場合】				
	Image: State				
	- 1 1 50 5 / m · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	 				
	し、右側下部のドライブー覧内で対象の				
	ためで 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10				
	**** ■187************************************				
	G: ()のドライブ文字とバスの変更 選択。 送知にライブ文字とバスイガスの変更 選択。				
	■ 3 「ドライブ文字とパスの変更」画面で、				
	[変更]ボタンをクリック。				
	<u>」 きかの し、 変更の 、 目野 低の の 変更 」 の 変 更 」 の 変 更 」 の 変 更 」 の 変 更 」 の 変 更 」 の の 変 更 」 の の 変 更 」 の の 変 更 」 の</u>				
	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				
	ドライブ文字またはいなの変更 ※ 他の機器が接続された場合に競合				
	© 20 00時にいたって文字支配がなんのひます。 ◎ 沈めドライブ文字を割当てる(A) V ・ ○ 沈の形ち フェルダービオン いまする(A)				
	●◎◎●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●				
	<u> </u>				